

Uživatelský návod R-GW(25/32/40)

UPOZORNĚNÍ:

- Majitel / provozovatel není oprávněn zasahovat do zapojení zařízení (rozdávěče), odstraňovat kryty rozváděče nebo ho jakýmkoliv způsobem rozváděč zakrýt nebo měnit jeho popisy.
 - Majitel / provozovatel může provést v případě potřeby pouze kroky popsané níže. Například vypnutím vypínače Q01 v rozváděči R-FVE-GW (25/32/40).
 - V případě poruchy zařízení, kontaktuje majitel/ provozovatel výrobny který kontaktuje servis dodavatele, nebo odborné firmy pověřené údržbou zařízení (rozdávěče).
 - Obsluha výrobny bude pravidelně (nejméně jednou měsíčně) kontrolovat ukazatele stavu přepět'ových ochran F V/ AC. V případě vybavení signalizace na některé přepět'ové ochrany bude tato neprodleně vyměněna. Výměnu je nutné zadat pracovníkům servisu dodavatele, případně jiné odborné firmě.
 - Rozváděče jako celá elektroinstalace podléhá revizi a následné pravidelné revizi.
1. V případě nutnosti je možné odpojit přívod do rozváděče vypínačem Q01 viz Obr.1 , čímž vypneme přívod do rozváděče
 2. Pokud je nutné odpojit přívod střídače, provede se vymnutím jističe FA1 – Technologie FVE je tím odpojena od elektrorozvodné sítě viz Obr.1



Obr. 1