




Manuál k Huawei FusionSolar aplikácii




1. AppGallery

- Ako prvý krok je potrebné si stiahnuť z Googlu aplikáciu AppGallery (aplikácia od Huawei), link na stiahnutie:
- <https://appgallery.huawei.com/Featured>



2. FusionSolar

- Po nainštalovaní AppGallery je potrebné si stiahnuť aplikáciu FusionSolar
Alebo priamo cez tento link si dokážete FusionSolar stiahnuť priamo:
- <https://eu5.fusionsolar.huawei.com/pvmswebsite/app.html>



3. Prihlásenie



- Následne je potrebné sa prihlásiť do FusionSolar.
- Prihlasujete sa cez Vašu mailovú adresu.
- Na mail Vám príde pozvánka do FusionSolar aplikácie kde nájdete prvé heslo na prihlásenie, po prihlásení Vás aplikácia požiada o nastavenie hesla aké budete chcieť používať. Nezabudnite si ho niekde zapísať aby sa nemuselo opätovne resetovať.
- Platnosť pozvánky je 7 dní potom bude deaktivovaná a bude potrebné volať na technickú podporu priamo ku nám do ECOproduktu aby sme Vám to opätovne aktivovali!

4. Prvé kroky

Po prihlásení sa Vám zobrazí takáto obrazovka:

Vysvetlenie:

- 1. Dnešná vyrobená energia
- 2. Úspora peňazí za dnešný deň
- 3. Ukazovateľ počtu energie akou sa batéria vybíja alebo nabíja
- 4. Ak máte kladné číslo znamená to koľko energie ťaháte z distribučnej siete, záporné číslo znamená koľko energie posielate do distribučnej siete
- 5. Aktuálna spotreba domácnosti
- 6. Percentuálne nabitie batérie
- 7. Aktuálna výroba energie z panelov







5. Zariadenia

- V kolonke devices môžete vidieť Vaše zariadenia ktoré sú pripojené k Vašej elektrárni.


6. Inverter

- Po kliknutí na Inverter sa Vám zobrazí okno kde si viete pozrieť: základné informácie o meniči, historické informácie vrátane grafov ktoré si viete prispôbiť podľa toho čo potrebujete a informácie v reálnom čase.




7. Môj účet

- Po kliknutí na kolonku "Me" sa Vám zobrazí okno so základnými údajmi ohľadom vášho účtu. Viete si tu nastaviť (Plant management) názov elektrárne, adresu a ostatné údaje.




8. Wifi sieť

- Ak ste zmenili v domácnosti Wifi router, musíte menič pripojiť k novej Wifi sieti. Toto sa dá v kolonke "Me" v odstavci Commission Device nasledovne:
- Zvolíme možnosť PV Product
- Klikneme na tretiu ikonu z ľava hore (obrázok meniča)




9. Načítanie QR kódu

- Načítame QR Kód meniča umiestnený na pravej strane, pripojíme sa na wifi meniča SUN2000xxx-xxxx




10. Nastavenia

- Po pripojení k meniču cez QR kód sa zobrazí ponuka nastavení, kde zvolíme možnosť settings.



11. Communication configuration

- Po otvorení nastavení sa zobrazí ponuka, kde zvolíme nastavenia Communication configuration.



12. WLAN pripojenie

- Ďalej pokračujeme možnosťou Router connection setting.
- V poslednom kroku zvolíme WLAN connection, zadáte Vašu domácu Wifi a potvrdíte heslo domácej Wifi siete.

