


INŠTALAČNÝ PREPÍNAČ VOĽBY NAPÁJANIA I-0-II

MODEL SF

NÁVOD NA OBSLUHU

1. Toto zariadenie je elektrickým zariadením a jeho montáž smú vykonávať výhradne osoby s príslušným oprávnením.
2. Neprekračujte prevádzkové parametre prepínača uvedené na prepínači.
3. Zariadenie slúži na prepínanie medzi elektrickou sieťou a elektrocentrálou. Používa sa tam, kde sú dodávky elektrickej energie nepravidelné, alebo pri poruche siete.
4. Pred pripojením vypnite napájanie.
5. Z hornej strany prepínača pripojte vodiče inštalácie budovy.
6. Zospodu pripojte napájacie vodiče podľa nižšie uvedenej schémy.



7. Pokyny na ochranu životného prostredia.
 - výrobok smú zlikvidovať výhradne oprávnené subjekty.
 - nevyhadzujte do komunálneho odpadu, odovzdajte na likvidáciu.