Manuál k Huawei FusionSolar aplikácii




HUAWEI

1. AppGallery

- **Ako prvý krok je potrebné si stiahnuť z Googlu aplikáciu AppGallery (aplikácia od Huawei), link na stiahnutie:**


- **https://appgallery.huawei.com/Featured**



2. FusionSolar


- **Po nainštalovaní AppGallery je potrebné si stiahnuť aplikáciu FusionSolar**
  Alebo priamo cez tento link si dokážete FusionSolar stiahnuť priamo:

- **https://eu5.fusionsolar.huawei.com/pvmswebsite/app.html**



3. Prihlásenie

- **Následne je potrebné sa prihlásiť do FusionSolar.**
- **Prihlasujete sa cez Vašu mailovú adresu.**
- **Na mail Vám príde pozvánka do FusionSolar aplikácie kde nájdete prvé heslo na prihlásenie, po prihlásení Vás aplikácia požiada o nastavenie hesla aké budete chcieť používať. Nezabudnite si ho niekde zapísať aby sa nemuselo opätovne resetovať.**
- **Platnosť pozvánky je 7 dní potom bude deaktivovaná a bude potrebné volať na technickú podporu priamo ku nám do ECOproduktu aby sme Vám to opätovne aktivovali!**




4. Prvé kroky

Po prihlásení sa Vám zobrazí takáto obrazovka:


Vysvetlenie:

- **1. Dnešná vyrobená energia**
- **2. Úspora peňazí za dnešný deň**
- **3. Ukazovateľ počtu energie akou sa batéria vybíja alebo nabíja**
- **4. Ak máte kladné číslo znamená to koľko energie ťaháte z distribučnej siete, záporné číslo znamená koľko energie posielate do distribučnej siete**
- **5. Aktuálna spotreba domácnosti**
- **6. Percentuálne nabitie batérie**
- **7. Aktuálna výroba energie z panelov**




5. Zariadenia


- **V kolonke devices môžete vidieť Vaše zariadenia ktoré sú pripojené k Vašej elektrárni.**



6. Inverter

- **Po kliknutí na Inverter sa Vám zobrazí okno kde si viete pozrieť: základné informácie o meniči, historické informácie vrátane grafov ktoré si viete prispôsobiť podľa toho čo potrebujete a informácie v reálnom čase.**









7. Môj účet

- **Po kliknutí na kolonku “Me” sa Vám zobrazí okno so základnými údajmi ohľadom vášho účtu. Viete si tu nastaviť (Plant management) názov elektrárne,adresu a ostatné údaje.**




8. Wifi sieť

- **Ak ste zmenili v domácnosti Wifi router, musíte menič pripojiť k novej Wifi sieti. Toto sa dá v kolonke “Me” v odstavci Commission Device nasledovne:**
- **Zvolíme možnosť PV Product**
- **Klikneme na tretiu ikonu z ľava hore(obrázok meniča)**




9. Načítanie QR kódu

- **Načítame QR Kód meniča umiestnený na pravej strane, pripojíme sa na wifi meniča SUN2000xxx-xxxx**




10. Nastavenia

- **Po pripojení k meniču cez QR kód sa zobrazí ponuka nastavení, kde zvolíme možnosť settings.**



11. Communication configuration

- **Po otvorení nastavení sa zobrazí ponuka, kde zvolíme nastavenia Communication configuration.**



12. WLAN pripojenie

- **Ďalej pokračujeme možnosťou Router connection setting.**
- **V poslednom kroku zvolíme WLAN connection, zadáte Vašu domácu Wifi a potvrdíte heslo domácej Wifi siete.**

